




1. Seitenteile mittig ausrichten




2. Abstandshalter und dein Sportgerät einlegen




3. Seitenteile zum Anschlag bringen, danach Abstandhalter und dein Sportgerät vorsichtig entnehmen.



4. Schrauben der Seitenteile fixieren. Moosgummi an Stirnseite kleben.



5. Wandbohrungen für die beiden Dübel anbringen. Grundplatte an der Wand verschrauben. Ggf. eine Wasserwaage verwenden.



Achtung!

Bei der Wandbohrung darauf achten, dass sie keine Strom, oder wasserführende Leitung treffen.


HINWEIS:

Bei einigen Einstellbreiten kann es vorkommen, dass die Seitenteile die Bohrung der Grundplatte verdecken. In diesem Fall ist die Stellung der Seitenteile mit einem Bleistift auf der Grundplatte zu markieren. Grundplatte an der Wand fixieren und danach Seitenteile wieder an der Markierung anbringen.


CLIPBOARD®

CLIP IT. SAVE IT. LOVE IT
info@clipboard.de


1. Arrange side parts centrally.




2. Put in the spacer and your sport equipment.




3. Bring side parts in contact with the whole package. Remove carefully your sport equipment and the spacer.



4. Torque the screws of the side parts. Put in the rubber strip with the adhesive tape at the front end.



5. Drill the holes into the wall and put in both wall plugs. Fix the baseplate at the wall. Use a water level for an accurate assembly.



Attention!
Take care there is no electric cable or water pipe in the drill area.

Notice:
With some width it is possible, that the side parts are hiding the holes of the ground plate. In this case mark the position of the side parts with a pencil. Just mount the baseplate at the wall and assemble the side parts again at marking.

CLIPBOARD®

CLIP IT. SAVE IT. LOVE IT
info@clipboard.de